

t.Gateway 操作手冊

4K安卓機上盒

影音視界．精彩極致

TV box 雙享

智慧

4K 支援

HOT

產品介紹

Product Introduction

大大寬頻推出【4K安卓機上盒】提供雙向數位影音服務，搭配光纖到府【FTTH】的高速上網優質服務，讓您體驗數位匯流所帶來的高畫質影音享受!

採用 Android TV 認證的 4K 電視機上盒，整合近 200 台的數位有線電視，還能觀賞合法下載的線上影音，豐富及多元化的精彩影音內容，搭配藍芽語音搖控器，只要按遙控器上的【Google Voice Serach 語音搜尋】，找節目用說的嘛ㄟ通!! 簡單易懂的操作介面，搭配藍芽遙控器可以隨時找到自己喜愛的頻道，每月亦會推薦精采的電影及節目提供選看，讓您能在數位有線電視及線上影音收視上輕鬆切換。

功能介紹

Function Introduction

1. 開機首頁及主選單按鍵 **數位有線電視精彩電影 / 戲劇推薦，線上付費影音服務隨選隨看。**

機上盒開機時，按下遙控器【主選單】鍵及顯示首頁，透過首頁，可利用上下左右鍵選擇不同的功能，可選擇收視數位有線電視、YouTube 及其他付費 OTT 影音服務。



2. 電子節目表　提供7日24小時節目資訊。

選定節目後按【介紹】查詢節目簡介，按【綠鍵】切換顯示模式，【藍鍵】啟用頻道分類功能。



3. 熱門鍵及方向鍵　搖控器熱門及方向鍵，看電視超級好幫手，非用不可!

【熱門鍵】最優惠、最熱門的影音 APP 服務報你知，點選喜歡的 APP 可以直接安裝，點擊立即訂購 選擇訂購最優質的觀看方案。

【向上鍵】數位電視套餐提供成人付費套餐，供您選擇。

【向下鍵】節目推薦表列、本周強檔節目推薦，精彩節目不錯過。

【向右鍵】快捷選台鍵，會有九個+，您可以自行設定九個您最喜愛的頻道，以後不須按頻道號碼，在這裡就可以快速選擇，快速收視。

套餐列表

節目推薦列表

快捷選台





4. Google Voice Search 影音搜尋

只要按遙控器左上角的語音助理按鍵，【聽取中...】後，您可以用說的搜尋天氣 (例如：今天天氣如何? 新北市降雨機率)、切換頻道 (44台高點電視台)、節目名稱 (例如：妖怪手錶、震震有詞)，看電視用說的嘛ㄟ通。



建議用國語搜尋較準確!

5. Chromecast螢幕投屏

可支援行動裝置將畫面投屏至電視螢幕!

開啟支援 Chromecast 功能的行動裝置應用服務，如 YouTube、點選 Chromecast 圖示後，連接裝至請選取本數位機上盒，連接成功後即可選取欲撥放的影音內容。



貼心提醒：使用此功能前，請先確認欲投放之行動裝置與數位機上盒位於相同網域下。

6. CEC功能　一支遙控器同時開啟電視機跟機上盒!

CEC：機上盒設定方式：主選單 › 設定 › 一般設定 › 輸出設定 › HDMI CEC

CEC開關：開啟後，可接收電視機遙控器的控制，包括：

1. 電視機遙控器可控制機上盒的上下左右鍵、OK及回上層鍵知操作。
2. 開啟 / 關閉電事會同步喚醒 / 關閉機上盒。

單鍵播放：用機上盒搖控器上的喚醒鍵鍵 (【語音助理】、【機上盒電源鍵】、【節目表】、【方向鍵】、【回上層】、【回電視】、【主選單】、【熱門】及【OK鍵】)，喚醒機上盒後，會自動開啟電視並將電視訊號輸入源切換到 HDMI Port。

單鍵關機：關閉機上盒電源時，同步關閉電視機的電源。



上述功能視府上電視機啟用裝置規格而定，設定時須同步將電視的CEC功能開啟。

7. 藍芽遙控器紅外線(IR)學習功能　簡單五步驟，一支遙控器就搞定!

步驟1：將藍芽遙控器與電視遙控器的頂端相對。

步驟2：長按藍芽遙控器的**紅色鍵**，直到藍芽遙控器 LED 指示燈閃二下，即進入學習模式，放開紅色鍵，此時 LED 指示燈會恆亮。

步驟3：先按藍芽遙控器上的 **TV 電源鍵**，LED 指示燈會閃一下。

步驟4：再按一下電視遙控器的**電源開關鍵**，此時藍芽遙控器的 LED 指示燈會閃三下，設定成功若閃爍五下代表設定失敗，請重新操作步驟 1~4。

步驟5：最後再按下藍芽遙控器的紅色鍵，LED 指示燈消除後，表示退出學習模式。



遙控器使用說明

User Guide

用說的嘛ㄟ通 - 藍芽語音遙控器

支援 Voice Remote Control



Google Voice Search 語音搜尋
用聲音搜尋您想收看的節目

介紹鍵
進入節目介紹功能

OK鍵
確認選單功能

方向鍵
依照螢幕中功能選項，使用上/下/左/右鍵瀏覽更多選項

回上層鍵
返回功能上一層

機上盒音量鍵
調整機上盒輸出音量大小

數字鍵
輸入數字切換頻道或指令

靜音鍵
切換機上盒為靜音模式

機上盒電源鍵
開啟機上盒電源鍵

顏色功能鍵
按照螢幕上出現的顏色指示鍵操作

電視機遙控區塊
開關電視機電源、調整電視機音量、選擇訊號源

節目表
開啟電子節目表

回電視鍵
在任何情況下，按返回電視即可回到有線電視頻道

主選單鍵
開啟Android TV開機主畫面

頻道鍵
上下調整選擇頻道

熱門推薦
開啟大大寬頻推薦的熱門影音和大大寬頻好康

頻道切換鍵
回到前一個收看的頻道

⚠ 注意

1.使用遙控器之前，請將電池裝入遙控器中
2.遙控器電池電力不足時除無法遙控數位機上盒及電視外，看電視時螢幕上會有電池剩餘電量之提醒

數位機上盒連接示意圖


步驟 1 連接訊號頭：將數位有線電視訊號源連接到機上盒

步驟 2 選擇輸入源：請使用HDMI (一條且接頭為方形) 連接電視

步驟 3 請將網路線連接至網路埠，連接完成後在接上電源



開機時顯示頻道號，待機時顯示當下時間



＊ USB 插孔使用差異

USB：接上其他USB裝置使用，如：滑鼠、鍵盤、非錄影用的隨身碟或硬碟(可瀏覽照片或影片)...等